

Reset en synchroniseren van de SAM4S SPS-2000 en Labware NANO

1. Sluit de Labware NANO aan op de SPS-2000 op COM 2
Instellingen zijn : 38400 / geen / 8 / 1.
2. Druk op de <S-STAND> van de SPS-2000.
En daarna op <HARDWARE TESTEN>
3. Onderin staat <UPDATE LABWARE DB> daar drukt u op en daarna op het volgende scherm weer.
4. De LABWARE ACCESPOINT wordt nu geladen met de programmering van de SPS-2000. U ziet dat aan de oplopende sterretjes achter de tekst <UPDATE LABWARE DB>
5. Nu gaan we de NANO synchroniseren met het ACCESPOINT.
6. Houd het scherm gedurende 2 seconde ingedrukt en zet de NANO aan. U komt nu in een SET UP stand. De code hiervan is <1><2<>3<>4>
7. Daar ziet u <UTLITY> staan, deze drukt u in. Daarna drukt u op <HARDWARE INIT>. De code hiervan is ook <1><2><3><4>.
8. De NANO wordt nu leeg gemaakt en terug gezet naar de fabrieksinstellingen. (FACTORY DEFAULT).
9. Hierna gaat de NANO vanzelf uit. Als u deze nu weer aanzet gaat hij zoeken naar een ACCESPOINT.
10. Aan de onderkant van het ACCESPOINT zit een klein knopje met de tekst PUSH TO LINK. Deze drukt u in. Het ACCESPOINT kleurt blauw en in de NANO verschijnt de tekst ACCESPOINT FOUND.
11. U bevestigt de melding waarna de NANO gaat SYNCHRONISEREN met het ACCESPOINT. Dit duurt een minuut.
12. Nu moet alleen nog de NANO 'flags' ingesteld worden.
13. Dit gebeurt in het SET UP menu. Scherm ingedrukt houden van de NANO en dan deze aanzetten. Code is <1><2<>3<>4>.
14. Daar ziet u de knop FLAG staan. Deze drukt u in. En daarna op APPLICATION.
15. De nummers die aangevinkt moeten zijn : 20,23,24,26,28,34,35,39.
Als er meer als 1 NANO aanwezig is moet FLAG 35 uitgeschakeld zijn.
16. U drukt nu 2 maal op OK en daarna op EXIT. De NANO is nu klaar voor gebruik.
17. Verander wel het VERKOPER nummer. Dit doet u door op de kelner afbeelding te drukken. Het wachtwoord is het zelfde als de VERKOPER nummer. bv. VERKOPER 3 , wachtwoord = 3
18. Als laatste dient alles opnieuw opgestart te worden, zowel de SPS-2000 en het LABWARE ACCESPOINT.