

DIGI SM-60A

Halve RESET

- ➔ UITZETTEN MET SCHAKELAAR AAN DE ACHTERKANT
- ➔ SLEUTEL IN Z-STAND
- ➔ NUL-TOETS en BON-TOETS INGEDRUKT HOUDEN
- ➔ AANZETTEN MET SCHAKELAAR AAN DE ACHTERKANT