

SAM4S ER-5200M / ER-5215 / ER-5240

Sleutel S-stand. (dit is voorbij de PGM-stand)

- 70 SUBT.
- 204
- (lege toets op het toetsenbord = BTW toets)
- CASH.

Sleutel P-stand

- 9.00020 (punt wel gebruiken)
- (BTW toets)
- CASH.

Sleutel P-stand

- 30 SUBT.
- 25 X 1
- SUBT.
- CASH

Sleutel P-stand

- 80 SUBT.
- 066/084/087/032/057/037
- (BTW toets)
- CASH

Sleutel P-stand

- 701 SUBT.
- 6 X
- 066/084/087/050/061/057/037
- SUBT.
- CASH