

SAM4S ER-380M

Sleutel SM-stand (dit is voorbij de PGM stand met de C-sleutel)

- 70 SUBTOTAAL indrukken
- 99 (lege toets indrukken op het toetsenbord = BTW toets)



↑ DE LEGE TOETS

- CONTANT indrukken

Sleutel PGM-stand: - 9.00020 (punt wel gebruiken)

- (BTW toets) indrukken
- CONTANT indrukken

Sleutel PGM-stand - 80 SUBTOTAAL indrukken

- 066 084 087 032 057 037
- (BTW toets) indrukken
- CONTANT indrukken

Sleutel PGM-stand - 701 SUBTOTAAL indrukken

- 6 X
- 066 084 087 050 061 057 037
- SUBTOTAAL indrukken
- CONTANT indrukken

Om de omschrijving van de knop te wijzigen naar :

VERKOOP BTW 9%

- Sleutel PGM-stand - 300 SUBT.
- (knop indrukken waar u de tekst van wilt wijzigen)
- 086 069 082 075 079 079 080 032 066 084 087 057 037
- X (toets)
- CASH