

DIGI SM-5100 , instellen draadloos netwerk. Van Mourik

IP Nummer = 194.123.158.137

Z-stand ->0<- (ingedrukt houden)

0416 – Schaal IP Adres (192.168.1)

0417 – Server IP Adres(nvt)

0418 – Subnet Masker 255.255.255.0

0421 – Gateway (bij gebruik DRAYTEK allemaal 0)

141 – Spec 194 , Server IP Adres (nvt)

141 – Spec 135 , Schaal IP Adres (laatste nummer)

(Poortnummer in de modem openzetten : laatste nummer van het IP Adres + 2000 !!)

IP nummer Draadloze modem : 10.0.0.2 , login = Admin , Password = Admin

Instellen van DRAYTEK VPN TUNNEL

- Wizard , wachtwoord, tijdzone en DHCP instellen.

- VPN and REMOTE ACESS SETUP → Settings telewerken → gebruikersnaam + wachtwoord opgeven (admin/admin),
ACTIVEREN NIET VERGETEN!!

- IP nummer : 192.168.1.1

- In de Speedtouch poort **1723** open zetten !!

- Bij de weegschalen niet de GATEWAY instellen !!

LINKSYS ACCES POINT

IP nummer : 192.168.1.200 Login: admin Password : admin (internet-protocol instellen op de laptop als zijnde
192.168.1.1 , subnet 255.255.255.0 , gateway 192.168.1.200)

Netwerknnaam = Mourik

Password = radio998 , WPA PERSONAL

De schalen hierop instellen door met een straight kabel + koppelstuk rechtstreek verbinding te maken met de
draadloze module. Internet-protocol instellen als 10.0.0.100,255.255.255.0,10.0.0.1

Weegschalen DIGI SM-5100 IP Nummer, 192.168.1.2 – 192.168.1.3 – 192.168.1.4

DIGI SM-5100 , BELANGRIJKE SPECS

SPEC 47, NAAM BOVEN DE BON → 1 SPEC 48 , KASSANUMMER SPEC 178 , PLU OVERSCHRIJVEN → 0

SPEC 23, ALS KASSA GEBRUIKEN → 1 SPEC 42 , PRIJS OVERSCHRIJVEN -> 0 SPEC 65 → 1 , Z-RAPPORT PRINTEN

SPEC 64, Wachtwoord instellen op weegschaal, → 0 SPEC 428 → 1 , geen BTW op de bon.

SPEC 39, AUTO PLU 0=manual, 1=auto, 2=time out → SPEC 40, 0=0,5 sec

SPEC 411 → bediende verplicht = 1

Storing SM-5100

- Controle IP nummer bij router (internet en dan <http://watismijnip.nl>)
- Check ook de poort toewijzing in het modem (forward draytek --- draytek)
- In WINDIGI , de schalen is dat ingesteld, weegschalen → vpn verbinding (v.b. 194.123.158.140)
- En in WINDIGI is dit ingesteld , bij de VPN verbinding (netwerkverbindingen)

SM-5100 voor de markt met DYNDNS en 3G router

APN : internet , Telefoonnummer : *99#, Pincode staat op de sim-kaart

DYNDNS aanmaken bij www.dyndns.org

wdegraaf.dyndns.org , wachtwoord : radio998

Netwerk op de Thomson , 192.168.1.254

194.123.158.139 = camera

194.123.158.142 = dell

194.123.158.140 = draytek

Weegschaal Mobiel , Draytek 2910 VG en T-Mobile internet

WAN2 instellen als 3G modem , pincode,apn

VPN telewerken instellen , Login : admin wachtwoord : admin

Mobielnummer : 0642689869 Pincode : 4420 Pukcode :02066141

Weegschalen R. van Mourik

Nummers Poort-modem

- | | |
|---|------------------|
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 - Lindengracht |
| 6 | 6 - Lindengracht |
| 7 | 8 - Lindengracht |
| 8 | 9 |

Toetsen plaatsen op de SM-5100

Met de **MODE** toets naar de S-stand gaan , daarna naar **PRESET** toets gaan.

Bij WIS FUNCTIE, kun je een code invoeren van een functie.

- 41 = LA OPEN

Communicatie zonder synchroniseren

CTRL-ALT-U

SM-5100 , als Master / Slave instellen.

- spec 48 → Nummer van de schaal
- spec 49 → 2 , netwerk type
- spec 50 → 0 = client , 1 = server

Dan bij de Slave instellen wat de server is. Met SPEC 135 (2 voor de slave , en 1 voor de server) en SPEC 194 (1 voor de server). Het ip nummer is 192.168.001 , dit stel je in bij 0416 (schaal) en 0417 (server).

SM-5100 , voor scanner gebruiken.

Barcode type , FFCCCCCCCCCCCD , nummer 7

Spec 51 → 3 , baud 9600

Spec 52 → 1 , datalenght 8 bits

Spec 53 → 2 , paratiteit even

Spec 54 → 0 , stopbit 1

Spec 60 → 4 , barcode scanner op RS-232 poort

Handmatig de producten programmeren in de weegschaal. Bij de PLU gegevens de barcode type instellen. Stuks artikel. Hoofdgroep status.

SM-5100 , etiket lengte instellen

→0← ingedrukt houden , 0514 -> moet op nul staan