

# Storing NANO op de SPS-2000

- Brand of knippert de antenne/ontvanger rood of roze.
- Staan er rare teksten tussen de groepen/artikelen.

1. Zet als eerste de kassa uit met de schakelaar aan de onderkant.



2. Zorg dat alle NANO's / handheld(s) uit staan.

3. Zet de antenne/ontvanger uit aan de onderkant door de stroomdraad eruit te halen.



4. Zet de antenne/ontvanger weer aan, door de stroomdraad er weer in te doen.

5. Nu kunt u de kassa weer aanzetten met de schakelaar aan de onderkant.

6. Als de kassa weer opgestart is kunt u de NANO's / handheld(s) weer aanzetten en gebruiken.