

WEEGSCHAAL DIGI SM-5100

- Met de MODE toets naar de S-stand
- 18 (invoeren)
- BTW
- 1 , BON toets
- 6,00 veranderen in 9,00
- PLU toets
- Met de MODE toets terug naar de R-stand