

NR-510R Verhoogd toetsenbord – Indeling PGM-stand en S-stand

			CAPS LOCK		7	8	9		M]	Q :	U ;	PAG. ↑ W ?	PAG. ↓ Z ■
SPATIE	C #	F ^	I /		4	5	6		L [P "	T ,	V =	RGL. ↑ Y
EXTRA GROOT	B @	E %	H *		1	2	3		K)	O +	S €	SHIFT	RGL. ↓ X
BACK SPACE	A !	D \$	G &		0	00	.		J (N -	R £	ENTER	