

# SAM4S ER-380M

Sleutel SM-stand (dit is voorbij de PGM stand)

- 70 SUBT.
- 99 (lege toets op het toetsenbord = BTW toets)
- CASH.

Sleutel PGM-stand: - 9.00020 (punt wel gebruiken)

- (BTW toets )
- CASH.

Sleutel PGM-stand - 80 SUBT.

- 066 084 087 032 057 037
- (BTW toets)
- CASH

Sleutel PGM-stand - 701 SUBT.

- 6 X
- 066 084 087 050 061 057 037
- SUBT.
- CASH

Om de omschrijving van de knop te wijzigen naar : VERKOOP BTW 21%

Sleutel PGM-stand - 300 SUBT.

- (knop indrukken waar u de tekst van wilt wijzigen)
- 086 069 082 075 079 079 080 032 066 084 087 050 049 037
- X (toets)
- CASH