

SAM4S ER-920 / ER-925

Sleutel SM-stand. (dit is voorbij de PGM stand)

- 70 SUBT.
- 393
- (lege toets op het toetsenbord = BTW toets)
- CASH.

Sleutel P-stand

- 9.00020
- (BTW toets)
- CASH.

Sleutel P-stand

- 30 SUBT.
- 31 X 0
- SUBT.
- CASH.

Sleutel P-stand

- 80 SUBT.
- 066 084 087 032 057 037
- (btw toets)
- CASH

Sleutel P-stand

- 701 SUBT.
- 6 X
- 066 084 087 050 061 057 037
- SUBT.
- CASH