

# SAM4S ER-230M

Sleutel S-stand.

- 70 SUBTOTAAL indrukken
- 393
- (lege toets op het toetsenbord = BTW toets) indrukken



Een lege toets in  
dit gedeelte.

Sleutel P-stand

- CONTANT indrukken
- 9.00020 (punt wel gebruiken)
- (BTW toets) indrukken
- CONTANT indrukken

Sleutel P-stand

- 80 SUBTOTAAL indrukken
- 066 084 087 032 057 037
- (BTW toets) indrukken
- CONTANT indrukken

Sleutel P-stand

- 701 SUBTOTAAL indrukken
- 6 X
- 066 084 087 050 061 057 037
- SUBT. indrukken
- CONTANT indrukken