


SAM4S ER-925

Sleutel SM-stand. (dit is voorbij de PGM stand)

- 70 SUBTOTAAL indrukken
- 393
- (lege toets op het toetsenbord = BTW toets)



Een lege
toets in dit
gedeelte.

- | | |
|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- CONTANT indrukken |
| Sleutel P-stand | <ul style="list-style-type: none">- 9.00020- (BTW toets) indrukken- CONTANT indrukken |
| Sleutel P-stand | <ul style="list-style-type: none">- 30 SUBTOTAAL indrukken- 31 X 0- SUBTOTAAL indrukken- CONTANT indrukken |
| Sleutel P-stand | <ul style="list-style-type: none">- 80 SUBTOTAAL indrukken- 066 084 087 032 057 037- (btw toets) indrukken- CONTANT indrukken |
| Sleutel P-stand | <ul style="list-style-type: none">- 701 SUBT.- 6 X- 066 084 087 050 061 057 037- SUBTOTAAL indrukken- CONTANT indrukken |